



SWM350A

Älypistorasia

Käyttöopas

MAAHANTUOJA: SUOMEN TURVAKAUPPA OY

www.turvakauppa.com

1 Tuotekuvaus

Älykkäällä pistorasialla (SWM350A) voidaan hallita monenlaisia sähkölaitteita, kuten esimerkiksi lamppeja, tuulettimia, lämmittimiä sekä ilmankostuttimia ja kuivaimia. Käyttäjä voi hallinnoida pistorasiaa ja saada reaaliaikaisen tilannetiedon sen toiminnasta BASE-sovelluksen kautta.

Huom! Tämän manuaalin tiedot voivat muuttua BASE puhelinsovelluksen päivitysten yhteydessä.

- Katso viimeisin versio osoitteessa www.safewith.me.


Esimerkiksi liiketunnistimen avulla voidaan käyttää pistorasiaan kytkettyä älykästä valaistusta, joka aktivoituu **liiketunnistimen** havaitessa jonkun. Voit myös asettaa tuuletusaukon avautumaan automaattisesti palovaroittimen havaitessa savua. Tarkat käyttöohjeet löytyvät **BASE-käyttöoppaasta**.

2 Ominaisuudet

- 100–240 VAC, 50/60 Hz, maailmanlaajuisesti yleiskäyttöinen.
- Energiasäästeliäs ja ympäristöystävällinen suunnittelu.
- Langaton MC-DE3-yhteysprotokolla, turvallinen, luotettava, helppo.
- Langaton yhteys kantaa yli sadan metrin päähän.
- Helppo liittää BASE älykoti-turvajärjestelmään.
- Kytke ja käytä.

3 Kuva


Numero	Nimi
1	Pistorasia
2	LED-valo
3	Painike



4 Käyttöohjeet

a. BASE-järjestelmään liittäminen

Tarvitset SWM188A-tukiaseman voidaksesi liittää älypistorasian BASE älykoti-turvajärjestelmään. Tarkemmat ohjeet löytyvät '**BASE-käyttöoppaasta**'.



b. Tilakuvaukset

- Punainen merkkivalo palaa jatkuvasti tai punainen kuvake sovelluksessa: **Älypistorasia on päällä.**
- Punainen merkkivalo jatkuvasti pois päältä tai vihreä kuvake sovelluksessa: **Älypistorasia on pois päältä.**

5 Tekniset tiedot

Syöttöteho	100–240 VAC, 50/60 Hz
Valmiustilan virta	2000 W (10 A)
Laukaisimen virta	≤0,5 W
Taajuus	868 MHz
Langattoman yhteyden kantama	≥100 metriä
Kytkimen käyttöikä	≥50000 painallusta
Käyttöympäristötiedot	-10 – +50 °C, < 90 %RH Ei tiivistymistä
Turvastandardi	CCC
Ympäristöstandardit	RoHS
Mitat	105x65x35 mm

6 Vianetsintä

Numero	Ongelma	Syy	Ratkaisu
1	Sovelluksen kuvake ei vaihdu, mutta LED-valo palaa nappia painaessa.	Tukiaseman ei saa yhteyttä WLAN-verkkoon.	Tarkista WLAN-yhteys ja tarvittaessa määritä verkko uudelleen.
		Varoittimen ja tukiaseman välinen etäisyys on liian suuri.	Näiden tulee olla alle 100 metrin päässä toisistaan.
2	Sovelluksen kuvake ja merkkivalo eivät vaihdu painiketta painaessa.	Älypistorasiaan ei tule virtaa.	Tarkista, onko virta kytketty.
3	Älypistorasia ei mene päälle tai pois sovelluksesta painettaessa.	Tukiasema ei saa yhteyttä WLAN-verkkoon.	Tarkista WLAN-yhteys ja tarvittaessa määritä verkko uudelleen.

		Älypistorasiaa ei ole lisätty BASE älykoti-turvajärjestelmään.	Ks. kohta 4.1.
--	--	--	----------------

Vastuuvapauslauseke

Tässä käyttöoppaassa esitetyt tiedot pitävät paikkansa oppaan julkaisuhetkellä. Emme kuitenkaan ole vastuussa laitteen soveltuvuudesta tässä asiakirjassa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tässä asiakirjassa mainitut käyttötarkoitukset ovat vain esimerkkejä. Emme takaa tai lupaa, että nämä käyttötarkoitukset ovat asianmukaisia ilman muokkauksia. Pidätämme myös oikeuden muokata tuotetta ilman erillistä ilmoitusta. Uusimmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta <http://www.china-siter.com>

SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED

Osoite: Nro. 666 Qingfeng Road, Jiangbein piiri,
Ningbo,

Ningbo, Zhejiang

Puhelin: 0086-574-87729576

Postinumero: 315000

Verkossa: www.china-siter.com

Maahantuoja: Suomen Turvakauppa Oy, Kaarina,
Finland.